

Anleitung
pedalo® - Sommerski Hand-Fußschlaufe
143222 für 2 Personen 80cm
143224 für 4 Personen 160cm

Anleitung bitte **vor** der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung! Lange Schnur - Strangulierungsgefahr!

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern- Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg

Sich im Gleichschritt zu bewegen ist manchmal gar nicht so einfach. Je mehr Personen mitmachen, desto schwieriger und lustiger wird es. Ein tolles Spielgerät das auf keinem Spielfest fehlen sollte. Spielformen dieser Art sind sehr wertvoll und motivieren die Kinder stets aufs Neue. Im Spiel mit den Sommerskiern werden die Kinder fortlaufend vor neue Aufgaben gestellt. Gehen im Gleichschritt, Wenden, schnelles Reagieren auf den Spielkameraden..... Kinder lernen dabei, dass es ohne Kommunikation nicht geht.

Der Sommerski bietet folgende Bedienungsvarianten.

- Die Beine werden in die Beinschlaufen gesteckt. Die Handschlaufen werden nur locker gehalten.
- Die Beine werden nicht in die Beinschlaufen gesteckt. Der Sommerski wird nur mit den Handschlaufen bedient. So muss zwischen Brett immer über die Handschlaufe ein Gegendruck erzeugt werden um den Kontakt zu halten. Der koordinative Anspruch ist daher wesentlich höher.
- Bedienung der Sommerski über Hand - und Beinschlaufen gleichzeitig.

Ausführung: Äußerst stabiles Sperrholz, rutschfest, grün beschichtet, 21 mm stark, 10 cm breit. Stabile Hand - Fußschlaufen in Regenbogenfarben, LxBxH: 80 oder 160 x 10 x 2,1cm

Zubehör: Art. Nr. 142020 Filz pads für den Halleneinsatz

Bisherige Sommerski waren aufgrund Ihrer Beschaffenheit der Laufsohle für Turnhallen nicht geeignet. Die neuen Holz-Hoerz Hallen-Sommerski haben einen speziellen Filzbelag der den Einsatz in Turnhallen ermöglicht. Somit kann dieses beliebte Übungsgerät auch in den täglich stattfindenden Sportunterricht in der Halle integriert werden.

(Für Sommerski 80 cm benötigen Sie 1 Set bestehend aus 6 Stück Filz pads 9,5 x 11,5 cm selbstklebend, für Sommerski 160 cm benötigen Sie 2 Set Sommerski Filz pads)